Lanterne LED solaire

en forme de colonne lumineuse, blanche

NX-6515-675-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne LED solaire. Placez-la en intérieur ou en extérieur dans un endroit ensoleillé et profitez dès le coucher du soleil de la douce et régulière lumière d'ambiance qu'elle produit. Elle ne nécéssite pas de source lumineuse abondante ni de câble de raccordement, elle est ainsi une solution écologique. Placée dans votre jardin, elle sera de nuit un point de mire inévitable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lanterne avec cellule solaire, compartiment à piles (pile rechargeable type AA incluse) et guirlande 10 LED
- Mode d'emploi

Avant la première utilisation
- Enlevez soigneusement tous les éléments d'emballage.
- Avant la toute première utilisation, l'accu doit être entièrement rechargé. Pour cela, placez l'interrupteur sur "ON". Il faut environ 24 heures d'ensoleillement direct pour charger complètement l'accu.

Utilisation
- Placez la lanterne avec son crochet de suspension à un endroit où elle recevra suffisamment de lumière directe du soleil au cours de la journée. Évitez les endroits partiellement ombragés comme sous les arbres ou arbustes : plus elle est exposée à la lumière directe du soleil, plus la lanterne émettra de la lumière pendant longtemps.
- Pour permettre à la lanterne de se charger et de produire de la lumière le soir venu, placez l'interrupteur situé sous le module solaire sur "ON".
- La lanterne fonctionne en fonction de la lumière du jour : lorsque le module solaire se trouve dans la pénombre, les 10 LED s'allument automatiquement.
- Veillez à ce que la lanterne LED solaire ne se trouve pas à un endroit déjà éclairé par une source lumineuse importante, car il se pourrait qu'elle se s'allume pas.
- Vous pouvez également "collecter" la lumière du soleil pendant plusieurs jours en mettant chaque soir l'interrupteur sur "OFF". Remettez ensuite le jour suivant l'interrupteur sur "ON", vous aurez ainsi une lumière durable pour vos longues soirées.

NOTE :
Si vous avez éteint la lanterne pour la nuit (p. ex. après une journée peu ensoleillée), n'oubliez pas, par temps ensoleillé, de la remettre sur "ON" afin qu'elle puisse à nouveau se charger. Le cas échéant, la batterie ne se chargera pas. Vous pouvez tester le fonctionnement de la lanterne en lui faisant de l'ombre avec votre main.

Changer l'accumulateur
Remplacez l'accumulateur lorsque vous constatez que la luminosité de la lanterne faiblit nettement, ou qu'elle ne s'allume pas automatiquement à la tombée de la nuit, malgré un chargement solaire suffisant. Décrochez pour ce faire les deux extrémités de la suspension métallique de leurs deux oeillets. Utilisez au besoin une pince à bec. Les deux oeillets en plastique maintiennent le couvercle du boîtier avec la cellule solaire sur la lampe.
Vous pouvez maintenant écarter les deux oeillets du couvercle du boîtier, toujours avec avec une pince à bec. Ils se débloquent lorsqu'on les pousse délicatement vers l'extérieur.
Retirez le couvercle. Ne tirez pas trop fort sur le câble à l'intérieur du boîtier.
Retirez l'accu.
Vous avez besoin en remplacement d'un accu de type AA (Mignon). Vous pouvez insérer un accu Ni-MH d'une capacité de 600 à 2500 mAh / 1,2 V. Veillez à respecter la polarité grâce à l'inscription dans le compartiment. Refermez le boîtier sans coincer les câbles. Pour finir, réaccrochez la suspension métallique.

NOTE :
Afin d'obtenir les meilleures performances, il est conseillé de changer l'accu tous les 12 mois environ. Un entretien de l'accu permet de prolonger sensiblement sa durée de vie : Du printemps à l'automne, assurez-vous d'une charge suffisante en plaçant la lanterne à un endroit ensoleillé. Lors des périodes sombres, retirez l'accu et rechargez-le entièrement avec un chargeur classique pour accus Ni-MH. En hiver, évitez de laisser l'accu et la lanterne à l'extérieur de manière prolongée.

ATTENTION !
Utilisez uniquement un accu rechargeable Ni-MH. N'insérez jamais de piles classiques dans l'appareil.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les batteries/piles/accus ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6515 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
29.08.2013

© Août 2013 - SAS//AR//LY - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi